



Framsida

Strömsymbol

När denna lyser grönt är routern ansluten till ström.

Internetsymbol

När denna lyser blått är routern ansluten till internet.

Bredbandsymbol

När denna lyser grönt finns en anslutning på routerns WAN-port.

Wifi-symbol

När denna lyser grönt är routerns wifi aktiverat.

WPS-symbol

Med denna knapp kan du ansluta enheter via wifi utan att ange lösenord, ex. trådlös tv-brygga.

Tips!

Tänk på att placera din router fritt och så centralt som möjligt i ditt hem.

*Om din tjänstefördelare har gemensamt uttag för tv och internet kopplar du endast in nätverkskabeln i porten Broadband IN (fungerar då för både internet och tv).

Baksida

LAN-portar 1-3

Dessa portar kan du använda för att ansluta fler tv-boxar för tv-signal eller andra enheter för bredband, såsom datorer.


TV IN/4

För att din tv-box ska få signal behöver du koppla nätverkskabeln från tjänstefördelarens tv-port till porten TV IN/4. Koppla sedan din tv-box till någon av portarna LAN 1-3.*

Broadband IN

För att din router ska få internet behöver du koppla en nätverkskabel från tjänstefördelarens internetport till porten Broadband IN på routern.*

På undersidan hittar du information om serienummer, nätverksnamn samt lösenordet för din router och wifi.



Inkopplingsguide


Trådlös router



allente

Anslut till tv


- 1 Anslut routern till ett ström uttag**
Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen, strömsymbolen ska lysa grönt.
- 2 Anslut routern till tjänstefördelaren**
Koppla en nätverkskabel från tjänstefördelarens tv-port till porten TV/IN 4 på routern. Om din tjänstefördelare har gemensamt uttag för tv och internet kopplar du in en nätverkskabel i porten Broadband IN (fungerar då för både internet och tv).
- 3a Anslut tv-boxen till routern via nätverkskabel**
För att få tv-signal till din tv-box kopplar du en nätverkskabel mellan en ledig LAN-port (1-4) på routern och tv-boxens nätverksport.
Det går också bra att ansluta din tv-box direkt till tjänstefördelaren via en nätverkskabel.
- 3b Anslut tv-boxen trådlöst till routern via tv-bryggan**
Har du en trådlös tv-brygga från Allente kan du ansluta din router trådlöst till bryggan genom att trycka på WPS-knappen på routern och sedan på tv-bryggan, detta kopplar då ihop routern med tv-bryggan. För mer information om trådlös inkoppling, se inkopplingsguiden för tv-brygga under kundservice på allente.se



*Tjänstefördelare medföljer ej. Tjänstefördelaren tillhandahålls av ditt öppna nät och samordnar dina Allente-tjänster och finns i flera olika modeller. Tjänstefördelaren är i många fall förinstallerad i din bostad. Om din bostad saknar tjänstefördelare, kontakta Allente kundservice.

Anslut till bredband

- 1 Anslut routern till ett ström uttag**
Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen, strömsymbolen ska lysa grönt.
- 2 Anslut routern till tjänstefördelaren**
Koppla en nätverkskabel från tjänstefördelarens internetport till den röda porten WAN/BROADBAND IN på routern.
- 3a Anslut med nätverkskabel**
Anslut en nätverkskabel mellan datorn och valfri ledig LAN-port på routern.
- 3b Anslut med wifi**
För anslutning med wifi behöver du ange lösenordet till routern, finns på routerns undersida, "wifi password".



*Tjänstefördelare medföljer ej. Tjänstefördelaren tillhandahålls av ditt stadsnät och samordnar dina Allente-tjänster och finns i flera olika modeller. Tjänstefördelaren är i många fall förinstallerad i din bostad. Om din bostad saknar tjänstefördelare, kontakta Allente kundservice.